



Azionamento continuo con doppia attivazione
Continual actuation with dual activation




Azionamento singolo con doppia attivazione
Single actuation with dual activation



Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie


Caricamento da sotto
Bottom load magazine



Disinzeppamento - Jam clearing - Staubeseitigung
Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme
Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvol'nenie

Regolazioni - Adjustments

Regolazione della velocità
Speed adjustment



Max 1800 rpm



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Manual for use, maintenance and spare parts
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y recambios
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok
Návod k používání a údržbě a náhradní díly
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kısım 2
Del 2
Část 2
Čast 2



80.16 V

cod. 1156080



Dati tecnici

Technical data
Technische Daten
Tehniska data

Caractéristiques techniques

Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Technické údaje

Dados técnicos

Technische gegevens
Teknik veriler
Technické údaje

Misure impiegabili

Lenghts
Verwendbare Nagellänge
Dimensioner som kan användas

Dimensions utiles

Medidas de longitud
Μήκος Αναλώσιμου
Prípustné rozměry

Medidas utilizáveis

Toepasbare afmetingen
Boy
Použitelné rozmery

mm

inch

4 ÷ 16
5/32" ÷ 5/8"

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity
Magazinkapazität
Magasínkapacitet

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos
Δυνατότητα γεμιστερας
Kapacita zásobníku p. sponek

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Dergi kapasitesi
Kapacita zásobníka p. spôn

145

Pressione d'esercizio

Operating pressure
Betriebsdruck
Drifttryck

Pression d'exercice

Presión de servicio
Πίεση λειτουργίας
Pracovní tlak

Pressão de serviço

Werkdruk
Çalışma basıncı
Prevádzkový tlak

bar
psi

4 ÷ 6
60 ÷ 90

Consumo aria

Air consumption
Luftverbrauch
Luftförbrukning

Consommation d'air

Consumo aire
Κατανάλωση αέρα
Spotreba vzduchu

Consumo ar

Luchtverbruik
Hava tüketimi
Spotreba vzduchu

lt/colpo
ft³/cycle

0,13
0,00459

Peso

Weight
Gewicht
Vikt

Poids

Peso
Βάρος
Hmotnost

Peso

Gewicht
Ağırlık
Hmotnost

kg
lbs

0,95
2,09

Dimensioni

Dimensions
Abmessungen
Dimensioner (AxBxH)

Dimensions

Dimensiones
Διαστάσεις
Rozměry

Dimensões

Afmetingen
Boyutlar
Rozmery

mm
inch

223x43x151
8-25/32"x1-11/16"x5-15/16"
(LxWxH)

EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure in operator's position
Schalldruck am Arbeitsplatz
Ljudtryck på operatörsplatsen

Pression sonore poste Opérateur

Presión sonora en la pos. del operador
Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή
Akustický tlak v místě obsluhy

Pressão sonora na posição Operador

Geluidsdruk op de werkplaats
Οπερατόρ ποζισιοννδα ses basıncı
Akustický tlak v mieste obsluhy

dB(A)

85

(K= 4 dB)

EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009

Potenza sonora emessa

Sound power emitted
Emitierte Schalleistung
Avgiven ljudeffekt

Puissance sonore émise

Potencia sonora emitida
Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς
Emitovaný akustický tlak

Potência sonora emitida

Geëmitteerd geluidsvermogen
Çıkan ses gücü (ses desibeli)
Výstupný akustický výkon

dB(A)

94

(K= 4 dB)

CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999

Emissione vibratoria sull'impugnatura

Vibratory emissions on handle
Vibrationsemission am Griff
Vibrationsemission på handtaget

Émission vibratoire sur la prise en main

Emisión de vibraciones en la empuñadura
Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή
Emise vibrací na rukojet

Emissão vibratória na empunhadura

Trillingsemissie op de handgreep
Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları
Emisie vibrácií na rukováti

m/s²

2,76

(K= 2 m/s²)

1156080_80.16V_6_rev22_24/09/2024_DV

omer

s.p.a.


Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY

Tel.0438455318

Fax 0438455530

E-mail: omer@omer.it

www.omer.it



Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava




80.16 V

cod. 1156080

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
10.04	O-Ring	O-Ring
10.09	O-Ring	O-Ring
10.16	O-Ring	O-Ring
12.10.1	Spina	Pin
14.18.1	Spina	Pin
20.03	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04.1	Deflettore	Exhaust deflector
26.07.1	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
39.11	Guarnizione servov.	Valve gasket
40.04.1	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
51.04.1	Cilindro servovalv.	Valve cylinder
52.01	Boccola pulsante	Tiger valve bush
53.05	Pistoncino	Piston
53.06.1	Pistone servovalvola	Valve piston
54.12	Pulsante	Trigger valve
55.07	Corpo servovalvola	Valve body
57.10	Regolatore	Regulator
57.11	Interruttore	Switch
70.04	Protezione	Guard
72.03.3	Reggicaricatore	Support
76.04	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.09	Grilletto comando	Trigger
81.15	Controgrilletto	Trigger
90.07	Molla	Spring
90.10	Molla	Spring
91.71	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
22.08.80	Battente	Driver
53.00.80	Caricatore	Magazine
62.00.80	Carrello	Slider
70.00.80	Spingipunto	Pusher
81.00.80	Controtestina	Nose
91.00.80	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης
Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia



00.70.6

80.16 V

cod. 1156080

Indice di modifica
Upgrade number

6