



Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely




B14.450
cod. 1441400

B14.450
cod. 1441400

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
00.48.5	Guarnizione	Gasket
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.51	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.2	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.01	Anello elastico	Elastic ring
09.15	Rondella	Washer
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.10	O-Ring	O-Ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
12.20.1	Spina	Pin
13.16.2	Spina	Pin
13.22.2	Spina	Pin
21.47K	Corpo	Body
22.47K	Testa completa	Head unit
22.47	Testa	Head
23.41	Fondello	Case back
25.41.4	Silenziatore	Silencer
25.44	Deflettore	Exhaust deflector
26.42.4K	Cilindro	Cylinder
28.41	Guarnizione testa	Head gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione	Seal
41.42K	Valvola	Valve
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40K	Anello valvola	Ring
45.42K	Anello testa	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41K	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41K	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41K	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
57.42K	Tubo scarico	Exhaust pipe
64.40	Fondello	Case back
70.40	Puntale	Tip
71.40.4	Reggicaricatore	Support
74.44	Staffa testina	Head bracket
75.43.7	Rinvio sicura	Referral safety
76.05.5	Perno	Pin
76.25.4	Regolatore	Controller
77.46.2	Guida testina	Head guide
77.47	Guida sicura	Safety guide
78.43	Sicura	Safety
80.41	Grilletto chiusura	Trigger
80.46	Grilletto testina	Trigger
81.44	Grilletto comando	Trigger
81.44.1	Grilletto comando	Trigger
87.41	Portamollla	Spring holder
87.42	Segnalatore	Tracker
90.42	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.41.4	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01	Molla	Spring
93.44.3	Molla	Spring
94.41	Boccola	Bushing
23.40.24K	Battente	Driver
52.43.24	Caricatore	Magazine
62.43.24	Carrello	Slider
72.40.24	Spingipunto	Pusher
85.40.24	Controtestina	Nose
94.40.22	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oilier
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles







Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - O-ringar - O-ringar - Tésnéni - Tesnenia

B14.450 **cod. 1441400** **Indice di modifica** **4**
Upgrade number

B14.450 **cod. 1441400** **Indice di modifica** **4**
Upgrade number


B14.450 **cod. 1441400** **Indice di modifica** **4**
Upgrade number

B14.450 **cod. 1441400** **Indice di modifica** **4**
Upgrade number




Caricamento dal fianco

Side load magazine



Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions - Réglage des dimensions
Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling - Derinlik ayarı - Djupjustering - nastavení hloubky - nastavenie hĺbky



Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características - Χαρακτηριστικά
Características - Kenmerken - Özellikler - Vlastnosti - Vlastnosti

Segnalatore punti rimanenti

Fastener quantity indicator

